

Telefonreihe 595 Geemarc

Einstellung der Sprache

Geschriebene Sprache einstellen

Schnurgebundene Basis (CL595)

1. Drücken Sie die MENU/OK Taste und ▼▲, um die Funktion LANGAGE auszuwählen.
2. Drücken Sie die MENU/OK Taste und ▼▲, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
3. Drücken Sie die MENU/OK Taste, um zu bestätigen

Schnurlose Telefone (DECT595ULE_WH_VDE, DECT595FOTO_WH_VDE) Mobilteil (DECT595ULEHS_WH_VDE)

1. Drücken Sie die LINKE TASTE und ▼▲, um REGL COMB. auszuwählen.
2. Drücken Sie die LINKE TASTE und ▼▲, um LANGAGE auszuwählen.
3. Drücken Sie die LINKE TASTE und ▼▲, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie die LINKE TASTE zur Bestätigung.

Anrufbeantworter Sprache einstellen

Schnurgebundene Basis (CL595)

Schnurlose Telefone (DECT595FOTO_WH_VDE, DECT595ULE_WH_VDE)

1. Drücken Sie auf MENÜ/OK und ▼▲, um REPONDEUR. auszuwählen.
2. Drücken Sie auf MENÜ/OK und ▼▲, um REGL REP. zu wählen.
3. Drücken Sie auf MENÜ/OK und ▼▲, um LANGAGE zu wählen.
4. Drücken Sie auf MENÜ/OK und ▼▲, um die gewünschte Sprache für den Anrufbeantworter und die SOS-Nachricht zu wählen.
5. Drücken Sie DIE LINKE TASTE zur Bestätigung.

SOS-Sprache einstellen

Schnurgebundene Basis (CL595)

Schnurlose Telefone (DECT595ULE_WH_VDE, DECT595FOTO_WH_VDE)

1. Drücken Sie die LINKE TASTE und ▼▲, um REGL SOS. auszuwählen.
2. Drücken Sie die LINKE TASTE und ▼▲, um LANGAGE auszuwählen.
3. Wählen Sie eine der 4 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch oder Niederländisch) und drücken Sie zum Speichern die LINKE TASTE.